# Manual de Instrucciones para Uso e Instalación Calentador Instantáneo a Gas 16 L/min ACS (Agua Caliente Sanitaria)

(Tiro forzado y balanceado)

FW Series

CERTIFICADO ISO9001



Por				cciones antes de l	а
	instalación y m	nanténgalo en	un lugar acces	sible y seguro.	

## Características del producto.


- La temperatura del agua puede ser ajustada libremente entre 35 y 65 °C. Una vez establecida, continúa estable automáticamente brindando facilidad en el uso y confort.
- La potencia puede ser controlada automáticamente y el rango de ajuste de la temperatura del agua es amplio, lo cual hace que el calentador funcione de forma adecuada.
- La presión del gas y la temperatura del agua son constantes.
- Solamente se requieren una pequeña cantidad y baja presión de agua durante el encendido.
- Combustión mejorada y esquema ultra delgado.
- Función de medición de agua.
- Múltiples funciones de protección, incluida la prevención del calentamiento en vacío, parada automática en caso de apagón accidental, alivio de presión automático con muy alta presión de agua, apagado automático en caso de sobrecalentamiento de la cámara de combustión, etc., hacen que el aparato sea seguro y fiable.
- Códigos de falla en pantalla y función de alarma.
- Habilitado para ser colocado dentro del baño.

# ■ Especificaciones y Principales Parámetros Técnicos

	Modelos de producto	JSG30-HG16H2W
Carç	ga nominal de calor (kW/Kcal)	30 / 25.800
Capacidad nominal de producción de agua caliente $l$ /min ( $\Delta t = 25$ °C)		16
Dimensione	es externas (Alto/ancho/profundidad)	610×360×140
	Peso neto (kg)	16
	Potencia nominal (W)	55
Especificaciones de tuberías de entrada y salida de gases		Ф100/Ф60
Modo de entrada y salida de aire de gases		Tipo salida forzada (escape forzado)
Modo de control		Agua controlada, montaje trasero
Presión de agua a utilizar		0.01MPa – 0.75MPa
Flujo mínimo de encendido		3 L/min
Suministro de energía		220 V $\sim$ 50 Hz
Presión nominal	GLP	2 800 Pa
de gas	Gas Natural	2 000 Pa
	Gas	1/4
Conecciones	Entrada de agua fria	1/2"
	Salida de agua caliente	1/2"

# • Apariencia del producto

# • JSG30-HG16H2W



## ■ Precauciones de Seguridad

◆ Advertencias en la gravedad de daños y perjuicios

⚠ Advertencia	Pueden ocurrir accidentes casuales si no toma las precauciones correspondientes.
⚠ Atención	Accidentes casuales o graves daños a la propiedad pueden ocurrir, si ignora esta advertencia.
Importante	Con el fin de garantizar la seguridad y la comodidad en el uso del calentador de agua, asegúrese de entender lo que se ilustra en la tabla.

♦ Los símbolos representan cosas que necesitan una seria atención o están prohibidas hacer.

A	Shock eléctrico!	<b>®</b>	No encender fuego!
	Alta temperatura!	8	No tocar!
$\Diamond$	Prohibido	<b>®</b>	No desarmar!





# **Advertencia**


Si ocurre una fuga de gas, corre grave riesgo de incendio.

## NO REALICE LO SIGUIENTE:

- No encienda fuego.
- Conectar un aparato eléctrico (como un extractor de aire), o conectar o desconectar un cable de un enchufe.
- No utilice teléfonos fijos ni móviles.
- 1. Detenga inmediatamente el uso del calentador de agua, cierre la válvula de gas y abra puertas y ventanas en orden para dispersar el gas fugado.
- 2. Contacte a su proveedor de gas.

## Como utilizar.


Por favor utilice el calentador de agua siguiendo los pasos abajo detallados.



- Gire el interruptor de alimentación luego de conectar el enchufe en el toma corriente.
   Ahora se encenderá la luz indicadora "Power" en la pantalla.
- 5. Presione la tecla en el panel de control, la pantalla muestra por defecto una temperatura de 42°C, abrir la salida de agua caliente, el display muestra la temperatura actual del agua.

## Pantalla de Panel de Control

Todos los símbolos y los signos que pueden aparecer en un estado específico de la operación, se muestran en la siguiente figura. Sin embargo en la operación real, sólo el símbolo o signo que corresponde a un cierto estado puede aparecer en el panel de control. El calentador de agua se encuentra en estado de funcionamiento cuando se muestra la temperatura del agua caliente.



#### Instrucciones de luces indicadoras

Luz indicadora Verde: Cuando se enciende la luz verde, el agua está trabajando normalmente.

Luz indicadora Roja: Se encenderá la luz roja cuando ocurra algo malo en el equipo.

## Ilustración de Símbolos

Visualización de la temperatura del agua caliente: La figura digital muestra la temperatura actual, cuando el número digital se enciende indica la temperatura real del agua. Si hay una falla en el estado muestra un código de error.

Volumen de agua residual en pantalla: Cuando esté utilizando la función de volumen de agua prestablecido, se mostrará el volumen de agua consumido; esto es, la figura que se muestra x 10 Lts.

Condiciones de Pantalla Dinámica: Cuando la señal de fuego está encendida, se mostrará la pantalla de combustión, y entrará la función en cuenta regresiva de 40 minutos, cuando el volumen de agua es superior a 3 Lts / min, se mostrará el símbolo de ducha en la pantalla, y cuando el forzador esé funcionando, éste se mostrará en el display. Las luces de cuenta regresiva, combustión, y la pantalla del forzador, se pueden mostrar en dinámica

Para código de errores en pantalla: E0-E6 Y H0 (Por favor mire las referencias debajo detalladas de la sección "Descubrimiento y Eliminación de Fallas").

### Pasos para el uso:

Cuando encienda el equipo, se encenderá la luz indicadora verde. Presione el Botón "ON/OFF" (Encendido/Apagado) en el centro de la pantalla. El equipo entrará en estado de trabajo; una vez que presione el botón "ON/OFF" en el centro de la pantalla cuando el agua salga con un flujo de 3 Lts/min, el equipo entrará en estado "STAND BY".

# A continuación, se detalla el método de configuración de temperatura (La misma se ajusta en un rango de 35 a 65° C).

- (1) Pulse el botón de "Encendido/Apagado", y se iluminará el display de temperatura, mostrando 42º C prestablecidos de fábrica.
- (2) Cuando la temperatura del agua está entre 35°C y 65°C, pulse la tecla "Up" cada vez y la temperatura subirá de a 1°C, de la misma forma para bajarlo.
- (3) Presione el botón "Subir Temperatura", si desea establecer una temperatura por encima de 50° C. La temperatura sube a 55° C por unos 4 segundos, después la temperatura parpadea hasta llegar a 50° C. Si requiere un nuevo aumento de temperatura, puede presionar el botón "Subir Temperatura" continuamente hasta llegar a la temperatura deseada (cuando la temperatura está por encima de 50° C, cada vez que presione las teclas para subir o bajar la temperatura, descenderá o se elevará 5 grados).
- (4) Luego que la temperatura sea la apropiada, abra la válvula de agua y observe si se enciende la lámpara de combustión. El agua caliente comenzará a salir cuando la lámpara se encienda.
- (5) Cuando la temperatura del agua es aplicada a mas 50°C, figura en la pantalla.
- (6) Cuando la temperatura es superior a 50°C, asegúrese que es la correcta y vuelva hacerlo funcionar.
- (7) Si es instalado lejos del baño, ajuste la temperatura un poco mas alto de lo que desea.
- (8) La función de memoria de ajuste de temperatura, a menos que desconecte el interruptor de alimentación, de lo contrario la temperatura será recordada.

## Ajuste del volumen del flujo de agua:

El equipo tiene el ajuste de la válvula configurado de fábrica. De acuerdo a sus necesidades, puede seleccionar el volumen de agua que desee de forma manual.

## Para evitar quemarse,

- No tome una ducha de prisa, pruebe siempre la temperatura del agua con la mano antes de introducirse por completo.
- Cuando la temperatura del agua se fija por encima de 50° C, la temperatura prestablecida parpadea por unos 10 segundos antes de verse fija en la pantalla.
- Después de utilizar el agua caliente a una temperatura por encima de 50° C, asegurese de verificar la temperatura en la pantalla antes de utilizar el calentador de agua nuevamente, ya que una vez establecida, la temperatura se memoriza en el equipo.
- Si el calentador de agua se instala relativamente lejos del cuarto de baño, se debe establecer una temperatura ligeramente superior a la temperatura deseada, con el fin de alcanzar la misma.

## Método de ajuste de salida de agua caliente

Pulse el botón "Subir Volumen de Agua" o "Bajar Volumen de Agua" brevemente para cambiar la cantidad de agua; cada vez que pulse corresponde, a un aumento o disminución de 50 Lts.

Por ejemplo, si actualmente se muestra el dígito 20, al pulsar el el botón "Subir Volumen de Agua" una vez, el dígito 25 aparecerá en la pantalla, lo que indica que la cantidad de agua es de 25 × 10 (250 Lts.)

Pulsando la tecla "Bajar Volumen de Agua" una vez, el dígito 15 aparecerá, lo que indica que la cantidad de agua es de 15 × 10 (150 Lts.) El rango posible para ajustar la cantidad de agua caliente es entre 100 Lts. y 950 Lts.

Cuando el calentador está entregando agua caliente, y la cantidad de agua preestablecida se alcanza, sonará una alarma durante unos 10 segundos. (La salida de agua caliente no se detendrá automáticamente.)

## Método para prevenir el daño por congelamiento en invierno

1. Los suministros de corriente, gas y agua deben ser cortados luego de utilizar el calentador de agua. Además, los tapones de drenaje deben ser desatornillados para drenar toda el agua residual en el equipo y luego atornillarlos nuevamente. Sin embargo, este método no previene el congelamiento en tuberías y accesorios. En regiones frías, conviene aislar las tuberías y accesorios del equipo para su protección. (Por favor consulte a su proveedor si es necesario).

## En estaciones frías

- 2. Siga los pasos a continuación para mantener el agua en un estado continuo con el fin de protegerse del congelamiento.
  - a) Cierre la válvula de gas.
  - b) Apague el aparato con el botón "Encendido/apagado"
  - c) Abra la canilla de agua de la bañera y mantenga el agua corriendo en un estado continuo.



## Cuando no fluye el agua por un congelamiento del calentador de agua.

- 1. Cierre las válvulas de entrada de gas y entrada de agua.
- 2. Apague el equipo.
- 3. Abra la canilla de agua caliente.
- 4. Abra la válvula de entrada de agua y luego verifique si hay agua saliendo.
- 5. Compruebe si hay escape de agua en el calentador y sus tuberías cuando el agua comienza a fluir.
  - \* Para prevenir fallas en el calentador, nunca fuerce ni opere con el quipo con agua congelada.

## Cuando el calentador de agua no es usado por un largo tiempo.

Por favor, siga los pasos a continuación para drenar el agua residual.


Atención El calentador continuará caliente luego de usar el agua. Por lo tanto drene fuera del aparato el agua residual mientras el agua caliente se enfría para evitar quemaduras.


Para residencias colectivas, se debe utilizar un contenedor apropiado para recolectar el agua residual y prevenir derrames de agua en el piso.

1. Cierre la válvula de gas.




- Desenchufe el cable de corriente y nunca lo haga con las manos mojadas.
- 3. Cierre la válvula de entrada de agua.
- 4. Abra todas las canillas de agua caliente.





5. Desenroscar los tapones de drenaje. (El volumen de descarga será de alrededor de 700 cc).



6. Unos 10 minutos después que la operación descripta en el Item 5 se completa, verificar si toda el agua ha sido drenada. A continuación, cierre el tapón de drenaje y los grifos de agua caliente.

## Cuando utilice el calentador nuevamente.

- 1. Verifique que todos los tapones de drenaje estén completamente cerrados.
- 2. Verifique que todas las canillas de agua caliente estén completamente cerradas.
- 3. Utilice el mismo método que se describe para utilizar el calentador de agua por primera vez.

## ■ Descubrumiento y eliminación de fallas

Por favor chequee lo siguiente

Fenómeno	Causa	Método para la solución
La lámpara de	Ha ocurrido un apagón?	Utilice luego que se restablezaca la
indicación de	Se ha desenchufado el equipo?	energía.
encendido no		Enchufe el equipo correctamente.
prende.		
	La válvula de gas y la entrada de agua	Abra la válvula de gas y válvula de
	están abiertas?	entrada de agua.
	Ha ocurrido un corte en el suministro	Use luego que se restablezca el
	de agua?	suministro de agua.
No sale agua	La canilla de agua caliente está	Abra más la canilla de agua caliente.
caliente incluso	demasiado abierta?	
después de haber	El calentador de agua se ha	Utilizar después que las piezas se
abierto la canilla.	congelado?	descongelan.
	El medidor de gas (microordenador	
	controlado) puede funcionar con	Use después que el problema
	seguridad?	desaparece.
	Se ha agotado el gas?	
No se puede	La válvula de gas o la válvula de	Abra completamente la válvula de gas
generar una	entrada de agua están totalmente	y la válvula de entrada de agua.
temperatura de	abiertas?	
agua muy baja o	La temperatura esta correctamente	Restablezca la temperatura por una
muy alta.	fijada en el panel de control?	apropiada.
El agua se enfría	Cuando el flujo de agua caliente es	Abra más la canilla de agua caliente y
cuando la canilla	menor a 2,5 Lts./min., la llama se	la temperatura se volverá estable.
de agua caliente	apaga automáticamente.	
esta poco abierta.		
El agua caliente	Porque hay una distancia entre el	Aguarde un momento y el agua
no sale	calentador y la canilla, y al agua	caliente saldrá automáticamente.
inmediatamente	caliente, le toma un poco de tiempo	
luego de abrir la	salir.	
canilla.		
	Ocurren unas burbujas por unos	Normal
<b>E</b> 1	minutos porque, cuando se calienta, el	
El agua caliente	aire disuelto en el agua pierde su	
que sale es blanca	presión rápidamente. Estas burbujas	
y turbia.	no están contaminadas y por lo tanto,	
	son inofensivas.	


## Continúa de la tabla anterior

Fenómeno	Causa	Método para la solución
Hay humo blanco que	Se puede ver humo blanco,	Normal
sale de la toma de gas	porque la descarga en invierno	
en invierno.	contiene una cierta cantidad de	
	vapor de agua.	
El agua está saliendo	Esto se debe a que la presión del	
de la válvula de	agua del grifo es superior a la	Named Day favor siama un paga la
seguridad.	presión de agua para este	Normal. Por favor cierre un poco la
	aparato.	válvula de entrada de agua.
	Es normal.	
Se puede escuchar el	Con el fin de poder iniciar	Normal
forzador por un tiempo,	rápidamente la máquina, el	
incluso después de que	forzador tiene que hacer una	
la operación se detiene.	limpieza por unos 10 a 20	
	segundos.	
	Debido a que la temperatura del	Ajustar la cantidad de agua de la
No se puede generar	agua que entra es relativamente	válvula de agua caliente un poco para
	alta en verano, la temperatura del	obtener agua más fría.
agua a baja temperatura.	agua que salga será mayor	
temperatura.	cuando la cantidad de agua se fije	
	en un valor bajo.	
La temperatura del	La temperatura se ajusta	Utilice luego que se restablezca la
agua caliente cambiará	automáticamente al valor	temperatura.
luego de un corte de	establecido de fábrica luego que	
luz o si se desenchufa	ocurra un corte de luz o se	
el cable de la corriente.	desenchufe el cable de la	
ci cable de la comente.	corriente.	
	Debido a que la cantidad de agua	Normal
	preestablecida refiere a la	
	cantidad que se entrega por el	
El timbre no suena	calentador de agua y por	
cuando la cantidad de	calentamiento continuo, si se usan	
agua caliente llega a	las canillas de agua, la alarma no	
una cantidad	se activará si hay una cierta	
preestablecida.	cantidad de agua fría mezclada	
	con el agua caliente, incluso	
	cuando el agua de la bañera	
	alcance el valor preestablecido.	

Siempre que se produce un error, una alarma es enviada y se muestra un código de error, además de sonar el timbre basado en la falla real.

Por favor, solucione estos inconvenientes de acuerdo a los métodos que se enumeran en la tabla siguiente.

Si aparece el mensaje E2 en la pantalla, como se muestra en la figura, refiere a la Sección E2 de la tabla de soluciones.



En	_	
pantalla	Causa	Solución
E0	<ol> <li>Un problema con el sistema del forzador.</li> <li>El forzador dejó de funcionar a causa de problemas externos.</li> <li>El forzador se rompió.</li> <li>El módulo responsable de controlar el suministro de energía se rompió.</li> <li>Alguna ficha de conexión rápida se ha aflojado o no pudo conectarse a la placa del circuito.</li> </ol>	<ol> <li>Quite las cosas extrañas y elimine lo que causó que el ventilador se atasque.</li> <li>Reemplazar el ventilador.</li> <li>Reemplazar la placa de control (en la tarjeta de alimentación elementos relevantes en el tablero de control principal)</li> <li>Enchufe la ficha de conexión rápida, o reemplace la pieza rota.</li> </ol>
E1	El sensor de temperatura del agua de salida falló.  1. Se deconectó algún cable y se perdió o falló la conexión con el tablero de circuitos.  2. El sensor se rompió debido a un corto circuito o falso contacto con la cubierta.  3. El tablero de circuitos del controlador principal tiene un mal funcionamiento.	<ol> <li>Conecte los enchufes apropiadamente o reemplace los que están dañados.</li> <li>Reemplace el sensor de temperatura.</li> <li>Reemplace el tablero de circuitos.</li> </ol>
E2	<ol> <li>Ocurrió un error en el detector de llama.</li> <li>Los circuitos de detección de encendido y detección de llama perdieron la conexión, se han aflojado o no se pueden conectar con otro circuito.</li> <li>El encendido no fue suficiente.</li> <li>Se apagó accidentalmente.</li> <li>El encendido y circuitos de detección de llama tienen un mal funcionamiento o se dañaron.</li> </ol>	<ol> <li>Conecte correctamente los circuitos para eliminar el error en pantalla.</li> <li>Chequee si la presión de gas es demasiado alta o demasiado baja; y que haya suficiente combustible.         Ajuste el aparato para garantizar el normal suministro de gas.</li> <li>Verifique que la presión de gas y la presión de agua sean normales, si hay aire en las tuberías de gas o la presión de agua es menor a 2,5 Lts. por minuto. Cualquiera de estas alteraciones pueden ocasionar que se apague accidentalmente o acciones preventivas.</li> <li>Reemplace o repare los elementos relevantes del circuito.</li> </ol>
E3	Se produjo un error con la temperatura de entrada del agua.  1~ 3, las mismas que se describen en la Sección E1.	1~ 3, la misma solución de problemas descripta en E1
E4	Durante 10 segundos para detectar si la temperatura del agua es superior a 85° C, el controlador apagará la válvula electromagnética.	Esta es una función de protección de seguridad normal. Por favor, compruebe si es normal la presión de agua, o reinicie el calentador después de que el flujo de agua aumente.

	Oiiiiii	
	Ocurrió un recalentamiento.	
		Restaure el suministro de gas normal
	El recalentamiento ocurrió porque el	(cerrando la válvula de entrada de gas por un
	calentador de agua ha estado	tiempo), e incremente la presión del agua
	operando bajo una gran carga durante	suministrada. Si la misma no se incrementa,
	un largo tiempo, produciendo una	una temperatura un poco más baja de agua
	condición inesperada, como una	caliente se puede establecer usando el
E5	presión excesivamente baja en el	calentador de agua.
	suministro de agua, una presión muy	
	alta en el suministro de gas, etc.	
		2. Remplace lo dañado y conecte
	2. El controlador de temperatura o de la	correctamente el enchufe.
	unidad de seguridad para la cámara	
	de combustión (fusible conductor de	
	protección) se rompió, o un enchufe	
	estaba mal conectado.	
	Falló la válvula solenoide.	
	1. Se desconectó o soltó un cable. O la	Conecte apropiadamente el cableado, v
E6	válvula se dañó.	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2. Habían elementos dañados en el	reemplace los elementos dañados.
	circuito de control.	Repare o reemplace los elementos dañados.